

Assister vos clients dans leur shopping

Configuration de base



Appel vendeur en cabine d'essayage n°1

Transmission sans fil



AUDIOBOX : Diffuse les appels vendeurs dans la sonorisation du magasin.

« Un vendeur est demandé au rayon ... »



Appel vendeur au rayon aliments pour chiens



Appel vendeur en zone 1



Appel vendeur à l'accueil clients

La tablette tactile visualise l'état des bornes d'appels et avertit par un message sonore



Comment cela fonctionne

- Un client sollicite le conseil d'un vendeur
- Il appuie sur la borne placée dans la zone concernée

Pour gérer la demande, nous avons deux interfaces possibles.

1. Un boîtier audio Box qui va interrompre la musique du magasin et diffuser un message adapté à la borne qui appelle « Un conseiller est demandé en zone cuisine »
Ce message sera répété à plusieurs reprises jusqu'à l'appui sur le bouton de reset placé sur le bas de la borne ou lorsque le time out de 5 minutes soit atteint.
2. Une tablette tactile placée à l'accueil signale la demande par un clignotement de la case concernée et un message audio est diffusé dans la tablette « Un conseiller est demandé en zone cuisine »
Ce message peut être transmis dans la sonorisation du magasin (en option)

- Les bornes sont sans fil et fonctionnent sur piles avec une grande autonomie
- L'installation et la configuration sont très rapides car il n'y a pas de câblage,
- Le placement peut être réalisé par vous ou par nos soins.
- Le coût est très intéressant tout en vous rapportant bien plus en fidélisation du client et en efficacité